

ホーマー

ホーマーラジオシリーズが誇る

HOMER

ラジオシリーズ

豊富な機種

群を抜く性能・デザイン

画期的低価格

ホーマーラジオをお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。
近年の電子工学のめざましい進歩にともなって、電子機器の小型・高性能化は止まるところを知らず、しかも大量生産による低価格をめざして常に前進しています。ホーマーラジオシリーズは不断の研究によりその極限を実現するよう完成されたもので、どなたからも真に〈価値ある製品〉にご満足いただけるものと確信しています。

これからもホーマーラジオをご愛用いたゞければ誠に幸いです。

使用法◆ **GR-15**

- 付属のアンテナを、垂直にはるかあるいは電気スタンド、電話器の金属部にふれさせ、ダイヤルを静かに廻しますと放送が聞こえてきます。

◆ **1 T R**

- 裏ボタンを開け電池を⊕⊖に注意してさしこむ。
- 付属のアンテナをなるべく垂直にはり、つまみを上下に動かして同調をとります。
- 音量が大き過ぎるときはアンテナを短かく巻きます。若し遠距離で音量不足のときは、アンテナを電気スタンドや電話器に近づけるか又は金属部にはさみます。
- 電池はケースの中に入れてままで1年以上もち、取りはずしの必要はありません。

◆ **1 T-50・2 T-100**

- 裏ボタンを開け電池を⊕⊖に注意してさしこむ。
- イヤホーンのプラグをジャックにさしこむ（ジャックはスイッチになってますから使用しない時はプラグをぬいておく）。
- ダイヤルを回して同調をとります。
- 音量が大き過ぎるとき又は小さ過ぎるときは、ラジオの向きを変えて音量の適当な所で聞きます。
- もし遠距離で音量不足の時は別売されている1-2mのアンテナをアンテナ端子へ接続しますとぐんと大きくなります。

◆ **2 SP-211・4 SP-420・NEW SP-6000・1 C-202**

- 裏ボタンを開け電池を⊕⊖に注意してさしこむ。
- ボリュームを回してスイッチを入れ音量を調節する。
- ダイヤルを回して同調させます。
- 音量が大き過ぎるとき又は小さい時の注意は前の項を参照して下さい。アンテナは別売されてます。（但しNEW SP-6000、1 C-202は超高感度のためアンテナ端子は付いていません）