



# TECHNICAL GUIDE

昭和49年9月

## RD-9844(A) リズム発生器

**K**  
18山セレクション  
を示します。



技術サービス費  
**800円**

標準価格 **12,000円**  
キャビカラー ブラック

### ■シャシー取外し取付要領

- シャシーを取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. ノップ(2個)を外して下さい。  
注) ノップを外す場合はノップにロープを巻きつけて上方  
向に引張って下さい。
- 2. キャビネットカバーを外して下さい。
- 3. シャシーカバー取付赤塗ネジを外して下さい。
- 4. シャシーカバーを外して下さい。
- 5. 第1図に示すシャシー取付赤塗ネジNo.1及び2を外して下さい。
- 6. シャシーをキャビネットから外して下さい。
- 7. プリント基板を外す場合は第2図に示すプリント基板取付  
ネジNo.1及び2を外して下さい。
- シャシーを取付ける場合は下記の注意に従って上記の順序を  
逆に行なって下さい。
- [注]シャシーをキャビネットに挿入する場合 MANUAL-AUTO  
切換スイッチを MANUAL の位置にして下さい。

### ■バスドラム、スネアドラム及びシンバル用スイッチ取外し取付要領

- バスドラム、スネアドラム及びシンバル用スイッチを取外す  
場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. シャシーをキャビネットから外して下さい。  
(シャシー取外し取付要領参照)
- 2. 第3図に示すボリューム取付ネジNo.1及び2を外して下さい。
- 3. 第3図に示すリード線固定用金具を手前に引張って外して  
下さい。
- 4. 第4図に示すようにスイッチ固定用リブを矢印方向に押し  
て、スイッチを外して下さい。
- バスドラム、スネアドラム及びシンバル用スイッチを取付け  
る場合は上記の順序を逆に行なって下さい。

### ■定 格

リズム 2ビート、ワルツ  
4ビート、ロック

楽器の種類 バスドラム、スネアドラム  
シンバル

出 力 最大2V<sup>rms</sup>  
電 源 ナショナルハイトップ S-006P・D 1個 9V  
形 状 127(幅)×90(高さ)×86(奥行)mm  
重 量 480g(電池共)

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。



第1図



第2図



リード線固定用金具 (XTN3+10B) (XTN3+10B)  
第3図



第4図

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。