



TECHNICAL GUIDE

昭和49年 3月



18山セレクション
を示します。

RD-9844 リズム発生器



技術サービス費
500円

■シャシー取外し取付要領

- シャシーを取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. ノブ(2個)を外して下さい。
注) ノブを外す場合はノブにロープを巻きつけて上方に引張って下さい。
- 2. キャビネットカバーを外して下さい。
- 3. シャシーカバー取付赤塗ネジを外して下さい。
- 4. シャシーカバーを外して下さい。
- 5. 第1図に示すシャシー取付赤塗ネジNo.1及び2を外して下さい。
- 6. シャシーをキャビネットから外して下さい。
- 7. プリント基板を外す場合は第2図に示すプリント基板取付ネジNo.1及び2を外して下さい。
- シャシーを取付ける場合は下記の注意に従って上記の順序を逆に行なって下さい。
- [注] シャシーをキャビネットに挿入する場合 MANUAL-AUTO 切換スイッチを MANUAL の位置にして下さい。

■バスドラム、スネアドラム及びシンバル用スイッチ取外し取付要領

- バスドラム、スネアドラム及びシンバル用スイッチを取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. シャシーをキャビネットから外して下さい。(シャシー取外し取付要領参照)
- 2. 第3図に示すボリューム取付ネジNo.1及び2を外して下さい。
- 3. 第3図に示すリード線固定用金具を手前に引張って外して下さい。
- 4. 第4図に示すようにスイッチ固定用リブを矢印方向に押し、スイッチを外して下さい。
- バスドラム、スネアドラム及びシンバル用スイッチを取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。

■定 格

リズム	2ビート、ワルツ 4ビート、ロック
楽器の種類	バスドラム、スネアドラム シンバル
出力	最大2V _{rms}
電源	ナショナルハイトップ S-006P・D 1個 9V
形状	127(幅)×90(高さ)×86(奥行)mm
重量	480g(電池共)

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。



赤塗ネジNo.1 (XTN3D10BR) 赤塗ネジNo.2 (XTN3D10BR)

第1図



第2図



リード線固定用金具 (XTN3D10B) ネジNo.1 (XTN3DC6S) ネジNo.2 (XTN3DC6S)

第3図



第4図

RD-9844

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部