



ラジオ

昭和50年5月

# TECHNICAL GUIDE

9TR FM-AM 2バンド ポータブル

## RF-508



技術サービス費  
**1,000円**

標準価格 **5,950円**

キャビカラー ブラック・レッド

### ■プリント基板取外し取付要領

- プリント基板を取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. キャビフタを外して下さい。
- 2. ロッドアンテナへのリード(線)プラグを外して下さい。
- 3. 右図に示すシャーシ取付赤塗ネジNo. 1及びNo. 2を外して下さい。
- 4. シャーシをキャビネットから完全に取外す場合はスピーカ端子へのリード(線)の半田付を外して下さい。
- プリント基板を取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。

### ■ダイヤルドラム取外し取付要領

- ダイヤルドラムを取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. プリント基板を取外して下さい。(プリント基板取外し取付要領)
- 2. シジイタを左へ回し切って下さい。
- 3. シジイタを外して下さい。
- 4. ダイヤルドラム取付ネジ(XYN26+C5)を外して下さい。
- ダイヤルドラムを取付ける場合は、上記の順序を逆に行なって下さい。

### ■定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 3 $\mu$ V/50mW AM 70 $\mu$ V/m/50mW
実用最大出力	150mW (E1AJ)
スピーカ	6cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 $\Omega$ )
端子	イヤホン兼外部スピーカ端子 8 $\Omega$
電池	ナショナルハイトップ S-006P (D), 9V
形状	80(幅) $\times$ 120(高さ) $\times$ 43(奥行)mm
重量	350g(電池共)
付属品	キャリングケース(RQD91Z) イヤホン(XEH1A1) 電池(S-006P(D))

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

赤塗ネジNo. 1  
(XTW3+10BR)



赤塗ネジNo. 2  
(XTW3+10BR)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。