



1. 1 調整ダイヤル (S₁-S₂) は PHONO の位置、矢印の方向に
 30° ずつ MW WIDE, MW NARROW, SW と動かす。
2. 1-2 調整ダイヤル (S₃-S₄) は OFF の位置、矢印の方向に
 30° ずつ MFD FULL, LOW と動かす。