



2
バ
ン
ド
ル
ー
ム
ラ
ジ
オ

B
X
-
1
0
0
0

[注]

1. 切換スイッチ (S₁S₂) は現在PHONOの位置。矢印の方向へ30°づつMW, S W BANDと動く。
2. トーンスイッチ (S₃S₄) はOFFの位置。右へ30°づつHIGH, LOWと動く。
3. 現在LOCAL-DX切換スイッチはLOCALの位置。