



- (注) 1. b<sub>1</sub>-S<sub>1</sub>: 起動やバンド切換スイッチ。現在位置は MW
2. S<sub>2</sub>: 電源スイッチ 音量調整ボリューム。現在位置は OFF である。
3. 記入電圧値はシャーアースを各極間を内部抵抗 10KΩ の電圧降下による電圧値です。(無信号及び音量調整ボリューム最小時)
4. コンデンサ 抵抗の許容偏差は J-±5% K-±10% M-±20% P-±5%、C-±0.25 PFC 寸。



バンド切換スイッチ