



[注]

- 1. S₁~S₄: 連動でバンド切換スイッチ。現在位置はPHONOで矢印の方向にFM, MW, SWと変る。
- 2. S₅: AFC切換スイッチ。現在位置はONです。
- 3. S₆: 電源スイッチ兼音質調整ボリューム。現在位置はOFFです。

4. 記入電圧は内部抵抗 10K Ω /Vのテスターによる実測値です。

□内の数値はFM時の各極中心電圧値
 ()内の数値はMW時の各極中心電圧値

5. 許容誤差

J = $\pm 5\%$ K = $\pm 10\%$ M = $\pm 20\%$ P = $\pm 1\%$ R = 0%