



- 注.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. S101-1, 2: バンド切換スイッチ。現在位置は"AM"です。 | 9. S207: ワンスモアタイムスイッチ。 |
| 2. S201: ミュージック音チェックスイッチ。 | 10. S208: スリープスイッチ。 |
| 3. S202: 電源周波数切換スイッチ。現在位置は"60Hz"です。 | 11. S209: 切スイッチ。 |
| 4. S203-1, 2: 明るさ/時刻調整切換スイッチ。現在位置は"暗"です。 | 12. S210: ラジオ入スイッチ。 |
| 5. S204-1, 2: ラジオ目覚ましスイッチ。現在位置は"切"です。 | 13. S211: ラジオ表示/調整スイッチ。 |
| 6. S205-1, 2: ミュージック音目覚ましスイッチ。現在位置は"切"です。 | 14. S212: ミュージック音表示/調整スイッチ。 |
| 7. S206-1: 時刻調整スイッチ。(送り/戻し) | 15. VR101: 音量調整 VR。 |
| 8. S206-2: 時刻調整スイッチ。(早送り) | 16. VR201: バックアップクロック周波数調整 VR。 |

17. 記入電圧値は⊖電圧ラインを基準に電子電圧計による実測値です。
 □……………FM時、()……………AM時、< >……………目覚まし動作時
18. 消費電流……………無信号時 25mA、最大時 34mA
19. この回路図は基本回路図ですからセットの改良、その他によって一部変更されている場合があります。
20. △印は安全マークです。交換時には、当社指定の部品を使用してください。
 ⊕電圧ライン

