



- (注) 1. S<sub>1</sub> ~ S<sub>4</sub>はパンク切替スイッチ。現在位置は「FM」です。  
 2. S<sub>5</sub>は電燈スイッチ。現在位置は「OFF」です。  
 3. 記入電圧値はメーターとトランジスタ各極間を内部抵抗10KΩ/Vのテスターによる実測値です。

