



注 現在 CHANGE スイッチ S<sub>1</sub>~S<sub>4</sub> は PHONO の位置矢印の方向に 30° ずつ MW, SW, FM と動く  
 SELECT レバー S<sub>1</sub>~S<sub>4</sub> FM AFC OFF の位置 AM-NAR 左へ AFC ON (AM WIDE) と動く  
 △印 キタバリ △印 ソリッド抵抗 ○印 スチコン ★印 温度補償用コンデンサー  
 □内の電圧は AM | 1内の電圧は FM

### ナショナル TA-90 形

# ナショナル・AM-FM チューナー

