



(註) ①現在切替スイッチ(S1, S2)はPHONOの位置で、30°のWIDE, NARROWと動く。
 トーンスイッチ(S3, S4)は現在OFFの位置で、30°のLOW UP, FLAT, HIGH CUTと動く。

UF-605型