



SERVICE MANUAL

NO. TR-18

8石2バンド トランジスタラジオ



BX-392J

■ 特 長

1. MW/SW 2バンドシステム
2. 機能的デザイン
3. 高感度
4. 静かに放送が楽しめるイヤホンジャック付

■ 規 格

受信周波数 MW 530~1650KC

SW 3.9~ 12MC

中間周波数 455KC

電 源 6V (UM-1×4)

出 力 300mW

スピーカ 6.5cm P.D.S.

使用トランジスタ

TR1	2SA352B	混合
TR2	2SA12A	中間周波増巾
TR3	2SA12C	中間周波増巾

TR4 2SB75B 低周波増巾

TR5 2SB75B 検波

TR6 2SB77B 出力

TR7 2SB77B 出力

TR8 2SA351B 発振

ダイオード

D1 1N31A 検波

サーミスタ

TH D-2B 温度補償

■ 取外し方

<セット点検・修理のためシャーシ取外しの際は下記の手順で行って下さい>

1. 蓋蓋を外します
2. プラント基板止めネジ3本を外します
3. プラント基板を静かに引出します