



# サービスガイド

音 響

'77-12

ラジオ2

## 東芝ラジオ RP-1280F



### 定 格

受信周波数	MW 525kHz ~ 1605kHz FM 76MHz ~ 90MHz SW NSB1,2only 3,6,9MHz NSB 第1プロ 3,925, 6,055, 9,595MHz NSB 第2プロ 3,945, 6,115, 9,760MHz
中間周波数	AM 455kHz FM10.7MHz
電 源	DC 4.5V SUM-3×3
使用半導体	トランジスタ8 IC1 ダイオード8
アンテナ	フェライトコアアンテナ 4×12×50mm MW用 テレスコピックアンテナ FM, SW, 用530mm

スピーカー	57mmP.M.D. 8Ω
操作個所	同調つまみ ボリューム/ON-OFF バンド切替スイッチ FM-NSB-MW, NSB/3-6-9
ジャック	イヤホン 3.5φ
付属品	インストラクションブック イヤホン 乾電池 (SUM-3×3) ストラップベルト キャリングケース イヤホンケース
外形寸法	64mm(W)×146mm(H)×36mm(D)
重 量	0.3kg (電池を含む)

この規格内容は性能向上のため変更することがあります。

技術サービス費 1,200円

※請求方法等不明な点が御座りましたら「東芝サービス認定店のしおり」又は、最寄のサービスステーションにお問い合わせ下さい。