

東芝ラジオ RP-1900F

TRY X



定 格

| | |
|-------|---|
| 受信周波数 | MW 525~1605KHz FM 76~108MHz TV 174~223MHz |
| 中間周波数 | AM 455KHz FM, TV 10.7MHz |
| 出力 | 1600mV(ELAJ) |
| スピーカー | 92mm ダイナミック スピーカー(8Ω) |
| アンテナ | MW フェライトアンテナ FM, TV ロッドアンテナ |

| | |
|----|--|
| 電源 | AUX IN ジャック MPX OUT ジャック 録音ジャック マイクミキシングジャック 外部スピーカージャック AC ソケット 単三乾電池4個(6V) またはAC:100V(50/60Hz) 幅210×高さ210×奥行75mm 1.7kg(電池を含む) |
|----|--|