



- 注
1. バンドスイッチの位置はFMと表示。
  2. S1-1~S1-10は通動スイッチと表示。
  3. 電圧値(括弧値)は無極性時のV.T.V.M.(真空管電圧計)の指示値と表示。( )内は(MIN/SW)の時の値。
  4. 本機番号 L20, C45, R39
  5. FMマイクスイッチの位置はラジオと表示。(S2-1~S2-3)
  6. X10の電圧値はS2-1, 2-3の位置の時の値と表示。

F-240型 基準配線図