




AR 四十六號增幅器



- イ 受信機接続(入力)端子
- ロ 可聴周波増幅變成器
- ハ 真空管
- ニ 可聴周波増幅變成器
- ホ 真空管承臺
- ヘ 真空管
- ト 受話器(出力)端子
- チ 織條可變抵抗器
- リ 織條電池接続線端子臺