



# Technical Guide

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。  
△表示は安全性確保部品を示します。交換時には、必ず当社指定の部品をご使用ください。

**RR** Radio  
Radio Cassette

## R-1019

R-1019

[発売年月 昭和54年12月]

AM 1バンドラジオ



標準価格

**2,200円**

キャビカラー  
ブラック  
レッド

### ■ 定 格

受信周波数帯 AM 525~1605 kHz  
中間周波数 AM 455 kHz  
受信感度 AM 150 $\mu$ V/m/5mW  
実用最大出力 90mW (EIAJ/DC)  
スピーカ 6cm PM ダイナミックスピーカ  
(インピーダンス 8 $\Omega$ )  
端子 イヤホン端子……8 $\Omega$   
電池 ナショナルネオハイトップ  
SUM-3(N), 2個, 3V  
形状 72(幅) $\times$ 121(高さ) $\times$ 34(奥行)mm  
重量 240g (電池共)  
付属品 イヤホン(XEH1A1-P),  
電池(SUM-3(N))

### 補修部品リスト

④：洗濯機(車)供給部品です。

図面 No	品 名	供給品番	¥	図面 No	品 名	供給品番	¥
〔キャビネット及び機構部品〕				CV <sub>1</sub>	バリコン	RCV2X02EKTN	310
K1	準備済キャビネット(ブラック)	RYMR1019N	510	C <sub>5</sub>	半導体コンデンサ	ECFVD683MD	40
K1	準備済キャビネット(レッド)	RYMR1019N2	510	L <sub>1</sub>	アンテナコイル	RLF2145	230
K2	キャビネット蓋(ブラック)	RKF500Z	120	L <sub>2</sub>	発振コイル	RLO2B98	140
K2	キャビネット蓋(レッド)	RKF500Z2	120	T <sub>1,2</sub>	IFT	RLI2B157X	140
K3	ハンドストラップ	RKH45Z	90	T <sub>3</sub>	IFT	RLI2B457X	140
K4	シール(注意書)	RQT4141Y	20	T <sub>4</sub>	入力トランス	RLT3D16	200
K5	端子(電池⊕、⊖用)	RJC348Z	30	T <sub>5</sub>	出力トランス	RLT2D13	140
K6	端子(電池⊕側用)	RJC717A	30	Q <sub>1-3</sub>	トランジスタ	2SC829	130
K7	スプリング(電池⊖側用)	RJC719Z	100	Q <sub>4</sub>	トランジスタ	2SC1684	130
E1	ジャック	RJJ32E	55	Q <sub>5,6</sub>	トランジスタ	2SC1788	55
E2	ノブ(ボリューム用)	RBV89	60	D <sub>1</sub>	ダイオード	OA90	100
E3	ノブ(チューニング用)	RBT98Z	55	D <sub>2</sub>	ダイオード	RVDKB165D	50
E4	金具(スピーカ用)	XNK3FY	20	D <sub>3</sub>	ダイオード	MA161	130
E5	スピーカ	RAS6P13Z	500	〔付属品及び包装部品〕			
E6	ネジ(ボリュームノブ取付用) ④	XSN2+4	55		イヤホン	XEH1A1-P	120
E7	ワッシャ ④	XWG2	25		ソフトシート	RPH350Z	—
E8	ネジ(チューニングノブ取付用) ④	XSN26+5	55		化粧箱	RPK882Z	—
E9	ワッシャ ④	XWA26B	25		取扱説明書	RQF2441Z	—
〔電気部品〕					プライスカード	RQF3498Z	—
VR <sub>1</sub>	ボリューム	RVV54D111	140		紙シート	RPH352Z	—

★本機の外観、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部