


0.1 V
6W-C5

I F
UZ-6D6

2nd DET AVC & AF
6Z-DH3A

OUTPUT
UZ-42



(NOTE) C4.5 & 7 & 20PF
51234ハ巻動
現在スイッチはPHの位置
矢印方向へA-Bを動かす。

RC-125W