


マジックつき 2バンドホームラジオ DM-510



(注) 現在切換スイッチ (S₁, S₂) は PH の位置、
矢印の方向に30° オフ MW, SW と動く。