


National EA-310

CONV.
12BE6

I F
12BA6

2nd DET. AVC & AF
12AV6

OUT PUT
30A5



(注) 切換スイッチ(S₂)はPHONOの位置
右に30°づつ MWBAND, SWBANDと動く。

TUNING IND.
12ZE8

RC-234W (A) -9130

RECT.
19A3