



高級Hi-Fi2バンドオールウェーブEA-755配線図



(注) 現在切替SW (S₁-S₂) は PHONO の位置 矢印の方向に MW WIDE, MW NARROW, SW BAND と動く。

“スーパーソニック”

高級Hi-Fi2バンドオールウェーブEA-755配線図



(注) 現在切換SW (S1-S4) は PHONO の位置 矢印の方向に MW WIDE, MW NARROW, SW BAND と動く。

レコーダー端子

