


5球2バンドルームラジオ GX-240

CONV.
12BE6

IF
12BA6

2nd DET., AVC & AF
12AV6

OUTPUT
30A5



(注) 1. 現在 切換スイッチ (S₁~S₇) は、PUの位置。
矢印の方向に MW、SW と動く。