

RA-53 全配線図

- 【注】
 S₁-S₂は連動[AUX] PHONO-MW-SW-FMトランス。
 S₃-S₄は連動[OFF] MONO STEREO REVERSEトランス。
 S₅はOUTPUT IMPの切換に[10]-80-160トランス。
 S₆-S₇は連動[AUX] PHONO-MW-SW-TVトランス。
 S₈はPHASINGの切換に[+] [-]トランス。
 S₉はINDICATORの切換に[C R] -BAL-CRトランス。
 □ は規格記号を付す。

