



8石2バンドトランジスタルームラジオ

DT—三九五

- (注) 1. 電源スイッチ (S₅) は、現在OFFの位置
 ボリューム (R_W) を右へ回すとONとなる
 2. 現在切換スイッチ(S₁~S₄)はMWバンドの位置
 矢印の方向にSWバンドと動く。