



- (注) 1. S<sub>1</sub>: 電源スイッチ兼音量調整ボリューム。現在位置は“OFF”です。
2. ※印の抵抗はトランジスタの特性により下記の抵抗に変動することがあります R<sub>21</sub>=100KΩ, 330KΩ
3. 記入電圧は内部抵抗10KΩ/Vのテスターによる実測値です。
- TR<sub>1</sub> ~ TR<sub>5</sub>…… Bラインと各極間をテスターで測定。  
 TR<sub>6</sub>, TR<sub>7</sub>…… Aラインと各極間をテスターで測定。

4. 抵抗、コンデンサの許容偏差は J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%, P = +100%です。  
 - 0%
5. 消費電流: 無信号時 8~18mA  
 最大 55~85mA

R-80 回路図