

# 5R-433配線図


R. F.  
12BA6

CONV.  
12BE6

I F  
12BA6

2nd DET. AVC & AF  
12AV6

OUT. PUT  
50C5



(注) 現在S<sub>3</sub>S<sub>4</sub>スライドS  
WはPHONOの位置, S<sub>1</sub>  
S<sub>2</sub>はLOCAL-HIGHの位置,  
右にDX-HIGH, DX-LOW  
と動く。