



注) 1. 各部の電圧値は、×0.1kV、測定時の値を示す。
 2. 100kΩ以上の抵抗値は、100kΩの記号で示す。
 3. 100pF以上の容量は、100pFの記号で示す。
 4. 100Ω以下の抵抗値は、100Ωの記号で示す。
 5. 100kΩ以上の抵抗値は、100kΩの記号で示す。

サンヨー DC-534