

# SONY

## サービスガイド

1978年10月発売

FM/AM 2バンドラジオ

# ICF-7480

### 概 略 性 質

大きさ	幅200×高さ127×奥行77(mm) (最大突起部含む)
重 さ	約1.5kg (充電電池含む、他の付属品含まず)
電 源	AC 100V、50/60Hz DC 6V、乾電池3R21M-1型 (IEC規格R20) 4個
消費電力	AC 3W
電池持続時間	ニッケル電池UM-1での約40時間 ニッケル電池スーパーUM-1Sでの約100時間 (IEC規格による標準時間)
実用最大出力	300mW (EIAJ/DC)
スピーカ	2個 (12cm)
アンテナ	FMコイルアンテナ AMワイヤレスハーモニクス回路
受信周波数	FM 76~96MHz AM 530~1,620kHz
出力ジャック	イヤホンジャック (1/4インチ) 1個

### 付 属 品

乾電池	UM-1型	4
イヤホン	ME-20型	1
その他	取扱説明書	

### 【外観写真】



●外観写真は次ページ参照

### 【修理上の注意】

製品の安全性を確保するために「電気用品取締法」に従って修理する必要があります。

### 【海外では使用できません】

本機は、電気用品取締法（安全規格）に基づいて、日本国内用につくられております。海外向けの変更は、製品の安全規格が日本と異なるためできません。

### 【記号マークについて】

裏カバーやシャーシの各パーツには記号マークで示されたおじと外すと取外されます。

安全・性能維持のため、必ず指定の部品をご使用下さい。