



プリアンプ部 (PRA-01K)




電源部 (PSY-20AK)



パワーアンプ部 (PW-20AX)

\*FMチューナ部、AMチューナ部  
MPX部は除いてある




各ブロック接続

## スタンダード SR-601SJ

# スタンダード SR-601SJ


## TU-06KJ(1)

2SC645 FM RF Qa1  
 2SC645B FM OSC Qa2  
 2SC645B FM MIXER Qa3  
 2SC370 FM IF 1st Qa4



## TU-06KJ(2)

2SC372 FM IF3 Qb1  
 2SC371 FM IF4 (Ye) Qb2  
 IN60 FM DISC CRb2~3



# スタンダード SR-601SJ

## MP-06

2SC362  
LINEAR AMP.  
Q1

2SC362  
COMP. AMP.  
Q2


2SC362  
19KC AMP.  
Q3

IN60  
DOUBLER  
CR1~2

2SB54  
38KC AMP.  
Q4

2SB56  
LAMP AMP.  
Q5

IN60  
SWITCHING  
CR4~7




## PRA-01K

2SC369  
EQL. AMP. (Bu)  
(Qa1, Qb1)


2SC362  
EQL. AMP. (Wh)  
(Qa2, Qb2)

2SC369  
HAED. AMP. (Bu)  
(Qa3, Qb3)

2SC362  
TONE. AMP. (Wh)  
(Qa4, Qb4)



# スタンダード SR-601SJ



↑PWA-20AK

PSY-20AK ↓

