


# スターコイル・キット MX-4 ◆スイッチング方式◆



| コイル名と番号                | L (mH) | Q    | 使用回路     |
|------------------------|--------|------|----------|
| MX-4A → L <sub>1</sub> | 36.4   | 55以上 | LPF用     |
| MX-4B → L <sub>2</sub> | 35     | 75以上 | 入力コイル用   |
| MX-4C → L <sub>3</sub> | 7      | 50以上 | 19kc発振用  |
| MX-4D → L <sub>4</sub> | 11.7   | 40以上 | 38kcダブル用 |

※Qは50kcにての値

MX-4形 コイル・キットを使用した、スイッチング方式の推奨回路

