

東芝ラジオ RP-1400F

TRY X



定 格

受信周波数	AM 525~1605KHz FM 76~90MHz
中間周波数	AM 455KHz FM 10.7MHz
出力	500mW(EIAJ)
スピーカー	6.6cm 8Ω
アンテナ	AM フェライトコアアンテナ FM ロッドアンテナ
ジャック	イヤホンジャック 外部電源ジャック
電源	単三乾電池4個(6V)
外形寸法	幅176×高さ90×奥行44mm
重量	500g(電池含む)
付属品	イヤホン……1個 単三乾電池……4個 キャリングケース……1個 ホンケース……1個

使用半導体

2SC1674	FM高周波増幅 ……1
2SC1674	FM周波数変換 ……1
2SC380	FM.IF増幅とAM.IF増幅 ……2
2SC372	AM周波数変換 ……1
TA-7060P	FM.IF増幅 ……1
2SA495	AF増幅 ……1
2SC373	AF増幅 ……1
2SB324	出力増幅 ……1
2SD325	出力増幅 ……1
1N60	FMリミッター ……2
1N60	AM AGC ……1
1N60	AM検波 ……1
1N60-FD1	FM検波 ……1
MA-26	定電圧 ……1
KB265	定電圧 ……1

技術サービス費 1,000円

※請求方法等不明な点が御座居ましたら「東芝サービス認定店のしおり」又は、最寄のサービスステーションにお問い合わせ下さい。