


電圧値は交流バルボムにて測定 AC 100V 無負荷
無位相時 (L-R) PHONOは入力に (L-R) 接続

ビクター MSL-8



日本ビクター MSL-8