MODEL 1840


Q1
(2SA60)
2SB3A
1N60
(SD46)
Q2
(2SA49)
2SA9
Q3
(2SA53)
2SA3
1N60
(SD46)
Q4
(2SB54)
2SB4
Q5
(2SD54)
2SD4
Q6 Q7
(2SD55)
2SD5×2
DS-282
SPEAKER