２バンドハイファイラジオ　ＢＭ－５５０



現在切換スイッチ（S_1 S_2）は、PHONO の位置
矢印の方向にMW, SW BAND と動く。

「ナショナル新製品タイムス」昭和３６年（1961）１月号

Edit by JA3GZP