
6AQ8 ½
6AQ8 ½
6BA6
6BA6
6AL5
FM ANT
A
E
FM IFT1
FM IFT2
FM IFT3
6E5
6BA6
6BQ5
(L)
TAPE REC
FM OUT
AUX
PU
(R)
TAPE REC
MPX OUT
AUX
PU
EXT
AM TUNER
VOLUME
BALANCE
TREBLE
BASS
STE
MONO
8Ω←→16Ω
6BE6
6BA6
0A79
6CA4
6AQ8 6BA6 6AL5 6BE6 6E5
BC ANT
AM IFT1
AM IFT2
SW ANT
E
BC
SW
SOFT
HIFI
PL
6BA6 6BQ5
6BA6 6BQ5 6CA4
6V
2A
117V
100V
6.3V
3.2A
330V
ON←→OFF
FM-AM
PHONO
AM
FM
AUX
(FM MPX)
AC 100V